


## INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION ET ENTRETIEN

Lire attentivement la notice avant installation et laisser un exemplaire aux utilisateurs et personnes de maintenance. Ce produit peut être utilisé en intérieur comme en extérieur, IP65.

Deux types d'installations sont possibles : avec piquet ou avec patère.



### **A- Coupez le courant électrique :**

- a. Et enfoncez le piquet livré avec ce luminaire dans le sol afin que le produit soit parfaitement bien fixé.
- b. Ou si vous souhaitez installer le produit sur patère, dévissez le boulon comme indiqué sur le schéma ci-dessous et revissez l'accessoire patère prévu à cet effet livré avec ce produit.



**B- Après avoir vérifié que le produit était bien fixé dans le sol, connectez le câble livré avec l'appareil à l'intérieur d'une boîte de jonction extérieure prévue à l'avance à cet effet.**

**C- Une fois que vous aurez vérifié le bon fonctionnement de ce luminaire, vous pourrez orienter la lumière dans la direction souhaitée.**

**Attention :** pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de couper le circuit d'alimentation au réseau avant chaque intervention sur ce produit. Assurez-vous que la tension, le voltage et la fréquence de l'installation soient compatibles avec l'alimentation de ce luminaire. En cas de surtension sur la ligne, la durée de vie du produit sera considérablement diminuée.

L'installation doit être effectuée par un électricien professionnel, dans le respect des instructions de montage ainsi que des règles d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.