NOTICE D'INSTALLATION



MIKA ARCHI 23W


MIKA-BLANC 30W

MIKA-NOIR 30W

704600

704602

704603






























ATTENTION : il est important de finir le câblage du luminaire avant de le suspendre ou de le fixer au plafond.




INSTALLATION EN VERSION SUSPENDUE










INSTALLATION EN VERSION SAILLIE/PLAFONNIER










3.3

INSTALLATION DE PLUSIEURS LUMINAIRES EN LIGNE OU EN ANGLE OU AVEC LE MODULE DETECTEUR DE PRESENCE




femelle

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions ci-dessous sont respectées:


- ► ATTENTION ! Par sécurité, il est nécessaire de couper le circuit d'alimentation au réseau avant chaque intervention sur l'appareil.
- L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.

Informations de maintenance :

 ▶ Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.



 La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.




ACCESSOIRE ENCASTRE MODULE UPLIGHTING (ECLAIRAGE INDIRECT) 3 REMPLACEMENT DU DRIVER 1

ACCESSOIRE MIKA DETECTEUR INFRAROUGE CODE: 704611

Livré avec jonction et suspentes - A connecter au MIKA

INFRAROUGE



Hauteur d'installation : 2.2 – 4 mètres


Réglage de la lumière du jour : 10LUX/2000LUX (au choix) : Faire glisser le commutateur en position SOLEIL (vers le bas).

Réglage de la sensibilité : 3M/6M (au choix) : Faire glisser le commutateur vers le maximum (le commutateur en bas est le maximum 6M).

Réglage de la temporisation : 5S/30S/1MIN/3MIN/5MIN/8MIN (au choix) : Réglez les commutateurs TEMPORISATION, pour choisir une temporisation de 5 secondes, faire glisser le commutateur « 5' » vers le haut et tous les autres vers le bas.

Distance détection: Max 6M - Hauteur: 2.2 - 4M

Max 400W (soit 10 appareils MIKA en ligne)



Distance de détection : Max 6 mètres

